



Kaip pakeisti **Audi A4 B7**
paskirstymo dirzo
komplektas su vandens
pompa - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedanas (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedanas (8EC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedanas (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TTS quattro, (+ 4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU VANDENS POMPA – AUDI A4 B7. REIKIAMUĮ RANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Hermetikas
- Dinamometrinis raktas
- Kombiniotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombiniotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombiniotas veržliaraktis Nr. 19
- Kombiniotas veržliaraktis Nr. 22
- Torx antgalis T20
- Torx antgalis T25
- Torx antgalis T27
- 12 briaunų galvutė nr. 19
- Torciné galvutė nr. 7
- Torciné galvutė nr. 10
- Torciné galvutė nr. 12
- Torciné galvutė nr. 13
- HEX antgalis Nr. H6
- HEX antgalis Nr. H8
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Apdailos ardymo įrankis
- Plokščias Atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Laužtuvas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Replės sąvaržoms
- Apvaliosios replės
- Tarpinių grandiklis
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Hidraulinis keltuvas
- Domkratas
- Dažymo juostelė.
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[ISIGYTI ĮRANKIUS]

Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykites autodalies eksplotavimo terminu, rekomendacijų ir reikalavimu, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradédami bet kokius darbus su - Audi A4 B7.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite automobilio akumulatoriaus gnybtų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



4

Nuimkite akumulatoriaus gnybtus.



5

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



6

Atlaisvinkite bamperio viršutines tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 27. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B7.

9

Nuimkite ratą.




10

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.




11

Išimkite arkos gaubtą.



12

Atlaisvinkite tvirtinimo detales esančias prie bamperio tarpiklio sutvirtinimo dalies. Naudokite Torx T 25. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Atveržkite tvirtinimo elementą, jungiantį bamperį su fenderiais. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**14**

Atlaisvinkite bamperio šoninius tvirtinimus. Atsargiai nuimkite bamperį nuo tvirtinimo detalių.

**15**

Nuleiskite automobilį.

**16**

Atlaisvinkite bamperio viršutines tvirtinimo detales ir pašalinkite jas. Naudokite Torx T 27. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



17

Atjunkite jungtis nuo rūko žibintų.



18

Atjunkite priekinio žibinto apiplovimo žarnelę.




19

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Nuimkite priekinius žibintus.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Patarimas iš AUTODOC:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

21

Atjunkite žibintų lempučių jungtis. Naudokite apdailos ardyno įrankį.



22

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Nuimkite priekinius žibintus.




Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

24

Atjunkite žibintų lempučių jungtis. Naudokite apdailos ardyno įrankį.



25

Atjunkite garsinio signalo jungtį.



26

Atjunkite ortakį.



27

Atjunkite garsinio signalo jungtį.



28

Išimkite ortakį.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.

Patarimas:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

29

Atjunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.



30

Atjunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio laidus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



31

Atlaivinkite tvirtinimo detales esančias prie bamperio sutvirtinimo dalies. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




32

Nuimkite bamperio sutvirtinimo elementą.




33

Atsukite radiatoriaus deflektorių tvirtinimus. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.

**34**

Išimkite radiatoriaus deflektorius.

**35**

Atsukite hidraulinio vairo stiprintuvo žarnelių tvirtinimus. Naudokite Torx T 20. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

**36**

Atjunkite hidraulinio vairo stiprintuvo žarneles.

37

Paruoškite talpą skysčiams.



38

Atsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą. Naudokite santechnines reples.



39

Išpilkite variklio aušinimo skystį.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Aušinimo skystis gali būti labai karštas.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

40


Užsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.

41

Nuimkite apatinės aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

42

Nuimkite apatinį aušinimo skysčio vamzdį. Naudokite laužtuvą.




43

Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

**44**

Išimkite oro tiekimo vamzdžių.

**45**

Uždenkite interkulerio deflektorių skudurėliu iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.

**46**

Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



47

Išvalykite ortakio tvirtinimą. Naudokite universalų valymo skystį.




48

Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



49

Išimkite oro tiekimo vamzdžių.




50

Uždenkite interkulerio deflektorių skudurėliu iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.



51

Paruoškite talpą skysčiams.



52

Atlaisvinkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės žarnos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.



53

Nuimkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės žarną.



54

Išvalykite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės žarną. Naudokite vielinj šepetj. Naudokite universalų valymo skystj.




55

Nuimkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžių apkabas. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**56**

Nuimkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžius.

**57**

Uždarykite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžius dangteliais.

**58**

Išvalykite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžius. Naudokite universalų valymo skystį.



59

Atsukite oro įsiurbimo ortakio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




60

Išimkite oro įsiurbimo ortakį.




61

Atjunkite variklio aušinimo ventiliatorių jungtį.



62

Išimkite laidų laikiklį.



63

Atjunkite variklio aušinimo ventiliatorių jungtį.



64

Nuimkite viršutinės aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite apvaliasias reples.

**65**

Atjunkite viršutinę aušinimo skysčio žarną.

**66**


Nuimkite variklio dangčio tarpinę.

**67**

Atsukite oro kondicionieriaus radiatoriaus tvirtinimus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

**68**

Išimkite oro kondicionieriaus radiatorių.



69

Atsukite variklio aušinimo radiatoriaus atraminės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.



70

Išimkite variklio dangčio sklaščio trosą.



71

Atremkite variklį alyvos karterio srityje. Naudokite domkratą.



72

Išimkite atraminę panelę kartu su variklio aušinimo radiatoriumi.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

73

Ištraukite atramą iš po variklio.



74

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.

AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusiu.
- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

75

Atsukite priekinio viršutinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



76

Nuimkite priekinj viršutinj paskirstymo diržo dangtelj.



77

Patraukite į šalj V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulj. Naudokite kombinuotą veržliaraktj Nr. 17.



78

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



79

Grążinkite paskirstymo skriemulj į pradinę padėtj. Naudokite kombinuotą veržliaraktj Nr. 17.



80

Atsukite juostinio diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



81

Nuimkite juostinio diržo įtempimo skriemulį.



82

Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.



83

Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite reples sąvaržoms.



84

Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



85

Atsukite paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite Torx T 27.
Naudokite terkšlinį raktą.



86

Nuimkite paskirstymo diržą.



87

Išvalykite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



88

Atsukite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.



89

Pasukite alkūninio veleno dantratį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį.



90

Užfiksujite alkūninį veleną. Naudokite laužtuvą.




91

Nuimkite alkūninio veleno skriemulį.



92

Atsukite apatinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**93**

Nuimkite apatinjį paskirstymo diržo dangtelį.

94

Padarykite žymą ant alkūninio veleno dantračio.

**95**

Padarykite žymą ant skirstomojo veleno dantračio.

**96**

Padarykite žymą ant paskirstymo diržo.




97

Atlaisvinkite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite HEX Nr. H8.



98

Atsukite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



99

Išimkite tuščiosios eigos ritinėlį iš montavimo vietų.




100

Atsukite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.




101

Išimkite tuščiosios eigos ritinėlį iš montavimo vietų.

**102**

Nuimkite paskirstymo diržo įtempimo ritinėlį.

**103**

Nuimkite paskirstymo diržą.

**104**

Išvalykite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

**105**

Atsukite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



106

Nuimkite vandens siurblį.

**Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.****AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Dėmesio! Iš vandens siurblio kontūrų ir korpuso gali išbėgti aušinimo skystis.

107

Išvalykite vandens siurblio montavimo vietą. Naudokite tarpinių grandiklį. Naudokite universalų valymo skystį.

**108**

Išvalykite vandens siurblį. Naudokite universalų valymo skystį.

**109**

Apdorokite vandens siurblio montavimo vietą. Naudokite hermetiką.

110

Sumontuokite naują vandens siurblį.

**111**

Prisukite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**112**

Priveržkite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.

**113**

Sumontuokite naują paskirstymo diržą pagal gamyklines žymas.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Patarimas:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte paskirstymo diržo.

114

Sumontuokite paskirstymo diržo įtempimo skriemulį.

**115**

Apdorokite tvirtinimo varžtą. Naudokite hermetiką.

**116**

Prisukite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

**117**

Apdorokite tvirtinimo varžtą. Naudokite hermetiką.

**118**

Sumontuokite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlį.



119


Prisukite paskirstymo diržo tuščiosios eigos skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

**120**

Apdorokite tvirtinimo varžtą. Naudokite hermetiką.

**121**

Sumontuokite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlį.

**122**

Prisukite paskirstymo diržo tuščiosios eigos skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



123

Priveržkite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.




124

Priveržkite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



125

Sureguliuokite paskirstymo diržo įtempimą judindami įtempimo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite HEX Nr. H6.




Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Patarimas iš AUTODOC:

- Išsitikinkite, kad paskirstymo diržas tinkamai įtemptas.


126

Išimkite alkūninio veleno fiksatorių.



127

Pasukite alkūninio veleno dantratį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad visi paskirstymo diržo komponentai yra sumontuoti teisingai.

128

Priveržkite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



129

Sumontuokite apatinį paskirstymo diržo dangtelį.

**130**

Priveržkite apatinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

**131**

Uždékite paskirstymo diržo dangtelį.

**132**

Priveržkite paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite Torx T 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



133


Prijunkite aušinimo skysčio žarną.

**134**

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.

**135**


Prisukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.

**136**

Apdorokite tvirtinimo varžtus. Naudokite hermetiką.

**137**

Sumontuokite alkūninio veleno skriemulį pagal gamintojo žymas.



138

Priveržkite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

139


Apdorokite tvirtinimo varžtus. Naudokite hermetiką.

**140**

Sumontuokite juostinio diržo įtempimo skriemulį.


**141**

Priveržkite juostinio diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 23 Nm.




142

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

**143**

Uždékite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.

Patarimas:

- **Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.**

144

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.



145

Atremkite variklį alyvos karterio srityje. Naudokite domkratą.

**146**

Sumontuokite atraminę panelę kartu su variklio aušinimo radiatoriumi.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

147

Prisukite variklio aušinimo radiatoriaus atraminės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

**148**

Sumontuokite oro kondicionieriaus radiatorių.



149

Prirežkite oro kondicionieriaus radiatoriaus tvirtinimus. Naudokite Torx T 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Prirežimo jėga 13 Nm.

**150**

Ištraukite atramą iš po variklio.

**151**

Prijunkite apatinjų aušinimo skysčio vamzdžių.

**152**

Pritvirtinkite apatinės aušinimo skysčio žarnos apkabą.

153

Sumontuokite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžius.

154

Pritvirtinkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžių apkabas.


155

Paruoškite talpą skysčiams.



156


Nuimkite dangtelius nuo automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžių.

**157**

Prijunkite hidraulinio vairo stiprintuvu žarneles.

**158**

Prisukite hidraulinio vairo stiprintuvu žarnelių tvirtinimus. Naudokite Torx T 20. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

**159**

Nuimkite skudurėlį iš mikropluošto nuo interkulerio deflektoriaus.

**160**

Uždékite oro tiekimo vamzdį ir ji pritvirtinkite.



161

Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiubimo žarnos angos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

**162**

Išvalykite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės vamzdžius. Naudokite universalų valymo skystį.

**163**

Prijunkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės žarną.


**164**

Priveržkite automatinės transmisijos skysčio aušinimo magistralės žarnos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite dinamometrinį raktą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajėgumo.



165

Nuimkite skudurėlį iš mikropluošto nuo interkulerio deflektoriaus.

**166**


Uždékite oro tiekimo vamzdį ir ji pritvirtinkite.

**167**

Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiubimo žarnos angos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

**168**

Prijunkite variklio aušinimo ventiliatoriuų jungtį.

**169**

Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiubimo žarnos angos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



170

Sumontuokite variklio dangčio skląsčio trosą.




171

Sumontuokite laidų laikiklį.



172

Uždėkite viršutinę aušinimo skysčio žarną.



173

Pritvirtinkite viršutinės aušinimo skysčio žarnos apkabą.



174

Prijunkite variklio aušinimo ventiliatorių jungtį.



175

Sumontuokite radiatoriaus deflektorius.

176

Prisukite radiatoriaus deflektorių tvirtinimus. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinj raktą.

**177**

Sumontuokite variklio dangčio tarpinę.

**178**

Sumontuokit bamperio sutvirtinimo elementą.

**179**


Prisukite bamperio sustiprinimo strypo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinj raktą.

**180**

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


181

Padėkite atramą po bamperio sustiprinimo strypu. Naudokite hidraulinį pakelėją.



182

Suveržkite bamperio sutvirtinimo elemento tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajégumo.



183

Pašalinkite atramą, kuri buvo padėta po bamperio sustiprinimo strypu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

184

Prijunkite garsinio signalo jungtį.

185

Uždékite ortakį.

186


Prijunkite garsinio signalo jungtį.

187

Sumontuokite ortakį.

**188**


Prijunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.

**189**


Prijunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio laidus.

**190**

Prijunkite žibintų lempučių jungtis.

**191**

Sumontuokite priekinį žibintą.




192

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.

**193**


Prijunkite žibintų lempučių jungtis.

**194**

Sumontuokite priekinį žibintą.

**195**

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T 27. Naudokite terkšlinį raktą.




196

Priveržkite priekinio žibinto tvirtinimus. Naudokite Torx T 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajėgumo.

**197**

Sumontuokite priekinį viršutinį paskirstymo diržo dangtelį.

**198**

Prisukite priekinio viršutinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**199**

Sumontuokite oro įsiurbimo ortakį.



200

Prisukite oro įsiurbimo ortakio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

**201**

Priklijuokite dažymo juostelę prie automobilio fenderių, kad apsaugotumėte dažų sluoksnį nuo apgadinimo numontuojant bumperį.

**202**

Prijunkite jungtis prie rūko žibintų.

**203**

Uždékite priekinio žibinto apiplovimo žarnelę.



204

Sumontuokite bamperį prie tvirtinimo vietos. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

**205**

Prisukite bamperio viršutines tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 27. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.

Patarimas:

- Vengdami pažeisti komponentus, prilaikykite buferį tuo metu, kai prisukinėjate viršutines tvritinimo detales.

206

Istatykite bamperio šoninius tvirtinimus atgal į vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



207

Nuimkite dažymo juostelę.

**208**

Prisukite tvirtinimus, jungiančius bamperį prie sparnų. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**209**

Susukite tarpiklio tvirtinimo elementą į bamperį su sutvirtinimo elementu. Naudokite Torx T 25. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.


**210**

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.



211

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.



212

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A4 B7.

213

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



214

Nuleiskite automobilį.



215

Įdėkite pleištus po ratais.

216

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį rakta. Priveržimo jėga 120 Nm.

**217**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

218

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

**219**

Įdėkite piltuvėlį.

**220**

Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.




Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.

221

Atsukite aušinimo sistemos išleidimo kaištį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.



222

Atsukite hidraulinio vairo stiprintuvo bakelio kamštį. Nuimkite hidraulinio vairo stiprintuvo bakelio kamštį.



223

Iplikite skysčio į hidraulinio vairo stiprintuvo bakelį.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite hidraulinio vairo stiprintuvo skystį, kurį rekomenduoja automobilio gamintojas.
- Hidraulinio vairo stiprintuvo skysčio lygis turi siekti žymą MAX ant bakelio.

224

Uždékite akumulatoriaus gnybtus.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.
AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atidūs! Nesumaišykite teigiamo ir neigiamo akumulatoriaus gnybtų.


225

Prisukite akumulatoriaus gnybtų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



226


Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai reikia atligli tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

**227**

Užgesinkite variklį.

228

Patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Jeigu reikia, papildykite aušinimo skysčio lygį iki reikiama lygio.



Atkreipkite dėmesį!

- Aušinimo skysčio turėtų siekti žymą MAX.

229

Prisukite aušinimo sistemos išleidimo kaištį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



230

Uždékite kamštį ant hidraulinio vairo stiprintuvo bakelio.

**231**

Užsukite hidraulinio vairo stiprintuvo bakelio kamštį.

232

Uždékite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

233

Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

**234**

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.

235

Nuimkite apsauginį dėklą.

236

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Audi A4 B7.

AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Būtinai pasižymėkite ridą, kuriai esant pakeitėte paskirstymo diržo ir vandens siurblio komplektus.

GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

**PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU VANDENS POMPA:
PLATUS ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B7**AUDI PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU VANDENS
POMPA: ĮSIGYKITE DABAR****AUDI A4 B7 PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU
VANDENS POMPA: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.