



Kaip pakeisti **SEAT
Cordoba Sedanas (6K1,
6K2)** sankabos
komplektas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.0 i

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: SANKABOS KOMPLEKTAS – SEAT CORDOBA SEDANAS (6K1, 6K2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Universalus tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 30
- 12 briaunų galvutė nr. 9
- Torcinė galvutė XZN nr. 8
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Sankabos įrankių rinkinys
- Variklio laikiklis
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).
Patarimas iš AUTODOC:

- Pakeiskite visą sankabos komplekto mazgą: prispaudimo plokštę, sankabos diską ir išminamąjį guoli.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3 Atsukite automobilio akumulatoriaus gnybtų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



4 Nuimkite akumulatoriaus gnybtus.



5

Atsukite akumulatoriaus laikiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

**6**

Išimkite akumulatorių.

**7**

Atsukite akumulatoriaus padéklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**8**

Išimkite akumulatoriaus padéklą.

**9**

Atjunkite sankabos trosą.



10

Atjunkite variklio laidų jungtį.

**11**


Atjunkite variklio laidus.

**12**

Atsukite ižeminimo laido tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

**13**

Atjunkite ižeminimo laidą.

**14**

Atsukite variklio starterio fiksatorius. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



- 15** Atsukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžę prie variklio bloko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



- 16** Išdėkite pleištus po ratais.

- 17** Atlaisvinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite sriegiklio laikiklį.



- 18** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 19** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

- 20** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite rataj, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2)

21

Nuimkite ratą.



22

Atsukite varančiojo veleno tvirtinimą prie rato stebulės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Išimkite tvirtinimo veržlę.


24

Atjunkite transmisijos daviklio jungtį.




25

Išvalykite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



26

Atsukite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



27

Atjunkite šarnyrą nuo pakabos svirties.



28

Atjunkite pavaros veleną nuo pasukamojo kakliuko.



Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).

Patarimas:

- Stebékite, kad pavaros velenas nebūtų pakibusioje padėtyje.


29

Atsukite pavaros veleno vidinio šarnyro fiksatorius. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



30

Išimkite pavaros veleną.



31

Užfiksuokite variklį. Naudokite variklio laikiklį.



32

Atsukite laidų apkabos fiksatorių. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



33

Atsukite pavarų perjungimo troso fiksatorių. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



34

Nuimkite pavarų perjungimo troso fiksavimo smeigę. Naudokite plokščią atsuktuvą.



35

Išvalykite pavarų dėžės atramos tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



36

Atsukite tvirtinimus, kurie jungia apatinę pavarų dėžės atramą prie pavarų dėžės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



37

Išvalykite pavarų dėžės atramos tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



38

Atsukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžės atramą prie porėmio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



39

Išimkite pavarų dėžės atramą.



40

Padékite atramą po pavarų dėže. Naudokite hidraulinį pakelėją.



Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad pavarų dėžė neliks be atramos (nekabės).

41

Išvalykite pavarų dėžės atramos tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




42

Atsukite pavarų dėžės atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.




43

Atsukite tvirtinimą, kuris jungia pavarų dėžęs atramą prie automobilio kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



44

Išimkite pavarų dėžęs atramą.



45

Atsukite tvirtinimus, kurie jungia apatinę pavarų dėžęs atramą prie pavarų dėžés. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



46

Išimkite apatinę pavarų dėžęs atramą.



47

Atsukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžę prie variklio bloko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



48

Patraukite pavarų dėžę iš šalių.



Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad pavarų dėžę patikimai pritvirtinta.

49

Pašalinkite atramą iš po pavarų déžės.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

50

Išimkite pavarų déžę.



51

Išimkite išminamajį guoli. Naudokite laužuvą.



52

Atsukite prispaudimo plokštės tvirtinimus. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 9. Naudokite terkšlinį raktą.



53

Išimkite prispaudimo plokštę kartu su sankabos disku. Naudokite laužuvą.



54

Išvalykite sankabos komplekto montavimo vietas. Naudokite universalų valymo skystį.



55

Sumontuokite naują prispaudimo plokštę kartu su sankabos disku.



56

Prisukite prispaudimo plokštės tvirtinimus. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 9. Naudokite terkšlinį raktą.



57

Išcentruokite sankabos diską. Naudokite laužuvą.



Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).
AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte dalies.

58

Prisukite prispaudimo plokštės tvirtinimus. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 9. Naudokite terkšlinį raktą.



59

Sumontuokite variklio smagračio fiksatorių. Naudokite sankabos įrankių rinkinį.



60

Priveržkite prispaudimo plokštės tvirtinimus. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 9. Naudokite dinamometrinį raktą.
Priveržimo jėga 27 Nm.



61

Nuimkite variklio smagračio fiksatorių.




62

Apdorokite išminamojo guolio montavimo vietą. Naudokite universalų tepalą.



63

Sumontuokite naują išminamajį guolį.




64

Padékite atramą po pavarų dėžę. Naudokite hidraulinį pakelėjā.



65

Sumontuokite pavarų dėžę.



Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad pavarų dėžė neliks be atramos (nekabės).

66

Grąžinkite pavarų dėžę į montavimo vietą.

67

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžę prie variklio bloko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

**68**

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžę prie variklio bloko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 64 Nm.

**69**

Sumontuokite apatinę pavarų dėžés atramą.

**70**

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžés atramą prie pavarų dėžés. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

71

Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžés atramą prie pavarų dėžés. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 64 Nm.

72

Sumontuokite pavarų dėžės atramą.

**73**

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžės atramą prie automobilio kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

**74**

Priveržkite tvirtinimus, kuris jungia pavarų dėžės atramą prie automobilio kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 38 Nm.

**75**

Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžės atramą prie pavarų dėžės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 69 Nm.



76

Pašalinkite atramą iš po pavarų déžės.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

77

Sumontuokite pavarų déžės atramą.




78

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų déžės atramą prie porėmio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



79


Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžęs atramą prie porėmio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 49 Nm.

**80**

Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžęs atramą prie pavarų dėžés. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

**81**

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžę prie variklio bloko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 64 Nm.

**82**

Uždékite pavarų perjungimo troso fiksavimo smeigę.

**83**

Prisukite pavarų perjungimo troso fiksatorių. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

84

Prisukite laidų apkabos fiksatorių. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



85

Priveržkite laidų apkabos fiksatorių. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.



86

Išvalykite pusašio šarnyro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



87

Sumontuokite pavaros velena.




88

Prisukite pavaros veleno vidinio šarnyro fiksatorius. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.




89

Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiasias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




90

Sumontuokite pasukamajį kakliuką ant varančiojo veleno.



91

Prijunkite atramos/vairo traukę prie svirties. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui.



92

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį šarnyrą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



93

Priveržkite pavaros veleno vidinio šarnyro fiksatorius. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 42 Nm.



94

Iđekite tvirtinimo veržlę.



95

Prisukite varančiojo veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite terkšlinį raktą.



96

Prirežkite tvirtinimus, jungiančius šarnyrą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Prirežimo jėga 55 Nm.



97

Prijunkite transmisijos daviklio jungtį.



98

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



99

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).
Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

100

Uždėkite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2)

101

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17

**102**

Nuleiskite automobilį.

103

Priveržkite pavaros veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 175 Nm.



104

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

**105**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

106

Patraukite variklio laikiklį.

**107**

Prisukite tvirtinimus, kurie jungia pavarų dėžę prie variklio bloko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 64 Nm.

**108**

Priveržkite variklio starterio fiksatorius. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 29 Nm.

**109**


Prijunkite variklio laidus.

110

Prijunkite ižeminimo laidą.

**111**

Prisukite ižeminimo laido tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

**112**


Apdorokite variklio laidų jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

**113**

Prijunkite variklio laidų jungtį.

**114**

Prijunkite sankabos trosą.



115

Sumontuokite akumuliatoriaus padéklą.

**116**

Prisukite akumuliatoriaus padéklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinj raktą.

**117**

Idékite akumuliatorių.

**118**

Prisukite akumuliatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinj raktą.



119

Uždėkite akumulatoriaus gnybtus.



Keitimas: sankabos komplektas – SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2).

Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atidūs! Nesumaišykite teigiamo ir neigiamo akumulatoriaus gnybtų.

120

Prisukite akumulatoriaus gnybtų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

**121**

Apdorokite akumulatoriaus gnybtus. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

**122**

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

123

Užgesinkite variklį.

124

Nuimkite apsauginį déklą.



125

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! A large orange button with the text "GERAI PADIRBĘTA!" in white capital letters. To the right of the text is a white thumbs-up icon.**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SANKABOS KOMPLEKTAS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.