




Kaip pakeisti **TOYOTA**
Avensis II Sedan (T25)

rato guolio: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.2 D-4D (ADT251_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.2 D-CAT (ADT251_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.0 D-4D (ADT250_), TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) 2.0 VVTi (AZT250_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2_)

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – TOYOTA AVENSIS II
SEDANAS (T25). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plokščias atsuktuvus
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: rato guolio – TOYOTA Avensis II Sedanas (T25). AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsus automobilio TOYOTA Avensis II Sedanas (T25) guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – TOYOTA AVENSIS II SEDANAS (T25). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21




3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje TOYOTA Avensis II Sedanas (T25).


5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite stabdžių būgną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Nuimkite stabdžių būgną.




Keitimas: rato guolio – TOYOTA Avensis II Sedanas (T25). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.


8

Išvalykite stebulės tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




9

Atjunkite ABS daviklio jungiklį. Naudokite plokščią atsuktuvą.




10

Atjunkite ABS daviklio laidus.




11


Atsukite stebulės guolio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.



12 Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas.




13 Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



14 Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu.



15 Priveržkite rato stebulės guolio tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 61 Nm.



Keitimas: rato guolio – TOYOTA Avensis II Sedanas (T25). Profesionalai rekomenduoja:

- Rato stebulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.


16 Apdorokite rato stebulės guolio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.




17 Prijunkite ABS daviklio laidus.




18 Prijunkite ABS daviklio jungiklį.



19 Apdorokite rato stebulę susilietimo su stabdžių būgnu vietoje. Naudokite varinį tepalą.




20 Uždėkite stabdžių būgną ir pritvirtinkite jį.



21

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



22

Uždėkite ratą.




Keitimas: rato guolio – TOYOTA Avensis II Sedanas (T25). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

23

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21




24

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



25

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.