



Kaip pakeisti **TOYOTA**  
**Corolla VII Universalas**  
**(E110)** valytuvų: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.4, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.6, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.6 Aut., TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.8 4WD, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 2.0 D, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.4 16V, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.6 16V, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.9 D, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 2.0 D-4D (CDE110\_), TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 2.0 D-4D, TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) 1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

KEITIMAS: VALYTUVŲ – TOYOTA COROLLA VIII  
UNIVERSALAS (E110). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Plokščias Atsuktuvas

[Įsigyti įrankius](#)

### AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.




3

Paspauskite ant fiksatoriaus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.




Keitimas: valytuvų – TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

5

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – TOYOTA Corolla VIII Universalas (E110). AUTODOC rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

6

Ijunkite degimą.

7

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VALYTVŪVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.