



Kaip pakeisti **Opel Zafira**  
**F75** bagažinės  
amortizatorių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 LPG (F75)

---

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – OPEL ZAFIRA F75. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- WD-40 purškalas
- Plokščias Atsuktuvas
- Hidraulinis keltuvas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Zafira F75. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – OPEL ZAFIRA F75. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite bagažinės dangtį.



2

Palaikykite bagažinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



**3**

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**4**

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



**Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Zafira F75. Profesionalai rekomenduoja:**

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

**5**

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



#### Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Zafira F75. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

8

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



9

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.



10

Įdékite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



#### Keitimas: bagažinės amortizorių – Opel Zafira F75. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangčių kol montuojate dujinės spyruokles.

11

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



12

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



13

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



#### Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Zafira F75. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangčių kol montuojate dujinės spyruokles.

14

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



15

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



16

Patraukite hidraulinį keltuvą.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Zafira F75. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

17

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



18

Uždarykite bagažinės dangti.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL ZAFIRA F75****OPEL BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****OPEL ZAFIRA F75 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTĮ GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.