



Kaip pakeisti **BMW E92**
bagažinės amortizatorių -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedanas (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedanas (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320si 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, (+ 33)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – BMW E92.
REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Universalus tepalas

- Plokščias Atsuktuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E92. AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – BMW E92. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite bagažinės dangtį.



2

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: багаžinės amortizatorių – BMW E92. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

4

Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.



5

Išvalykite багаžinės dangčio dujinių spyruoklių tvirtinimo elementus.



6 Sutvarkykite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių tvirtinimo elementus. Naudokite universalų tepalą.



7 Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E92. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

8 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



9 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



10

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



11

Uždarykite bagažinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E92

BMW BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**BMW E92 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.