



Kaip pakeisti **VW Polo**
9N pakabos statramstis:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedanas (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, (+ 2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – VW POLO 9N. REIKIAMU ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torcinė galvutė XZN nr. 12
- 12 briaunų galvutė nr. 30
- HEX antgalis nr. H6
- Speciali torcinė galvutė amortizatoriaus demontavimui
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[ĮSIGYTI ĮRANKIUS](#)

Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu priekinės pakabos statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairįj ir dešinįj amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW Polo 9N - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Išvalykite amortizeriaus statramščio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.



4

Atveržkite viršutinius amortizeriaus statramščio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Įdėkite pleištus po ratais.



6

Atsukite stebulės fiksavimo veržlę. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30. Naudokite sriegiklio laikiklį.



7

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



8

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



9

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

10

Nuimkite ratą.



11

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



12

Atsukite veržlę ir nuimkite stabilizatoriaus traukę nuo amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




13

Išvalykite amortizeriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



14

Atjunkite stabdžių žarnelę nuo amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12.



- 15** Atsukite apatinj amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite XZN Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinj raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.



- 16** Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinj šepetj. Naudokite purškalą WD-40.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.
- Naudokite apsauginius akinius.

- 17** Atsukite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite sriegiklio laikiklį.



18

Atjunkite rutulinį šarnyrą nuo svirties.

**19**

Atsukite varančiojo veleno tvirtinimą prie rato stebulės. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30.

20

Išimkite pavaros veleną. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

21

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

**22**

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

**23**

Atveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite specialią torcinę galvutę amortizatoriaus demontavimui. Naudokite terkšlinį raktą.



24

Atjunkite pasukamajį statramstį nuo amortizeriaus statramsčio.



25

Atsukite viršutinį amortizeriaus statramsčio tvirtinimą.




AUTODOC rekomenduoja:

- VW Polo 9N - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizeriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

26

Išimkite amortizeriaus statramstį.



27


Įdékite amortizeriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtinės pusės.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

28

Suspauskite spyruoklę.



29

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



30

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.




31

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.

**32**

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

**33**

Nuimkite spyruoklę.

**34**

Išimkite senajį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. Iđémiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

35


Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.

**36**

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.

**37**

Uždékite spyruoklę ant amortizatoriaus.



38

Suspauskite spyruoklę.

**39**

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.

**40**

Priveržkite amortizeriaus statramscio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H6.
Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. AUTODOC ekspertai
rekomenduoja:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.


41

Atspauskite spyruoklę.




42

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.



43

Idėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



44


Pritvirtinkite viršutinius amortizatoriaus statramscio tvirtinimus. Neveržkite jo.

**Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. Patarimas iš AUTODOC:**


- Norėdami išengti pavojingų situacijų, prilaikykite amortizatoriaus statramstį, kai priveržiate varžtus.

45

Apdorokite amortizatoriaus statramščio montavimo vietą ant pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį.
Naudokite purškalą WD-40.

**46**

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramščio.

**47**

Iđekite tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.

**48**

Prisukite elementus, tvirtinančius amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite XZN Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



49

Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiasias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



50

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramščio.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinj pakelėjā nuleiskite tolygiai, be staigū judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

51

Sumontuokite varantijų veleną į rato stebulę.

52

Išvalykite atramos/vairo traukės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



53

Prijunkite atramos/vairo traukę prie svirties.



54

Prisukite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13.



55

Priveržkite apatinės tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.+90°




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

56

Priveržkite atramos traukės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

57

Įsukite varančiojo veleno veržlę. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30.



58

Ant statramscio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12.



59

Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.



60

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.



61

Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizeriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



62

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



63

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 9N. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

64


Uždėkite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite rataj, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Polo 9N.

65

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17

**66**

Nuleiskite automobilį.

**67**

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


68

Apdorokite amortizatoriaus statramscio atramos tvirtinimą. Naudokite varinj tepala.



69

Prisukite rato stebulės fiksavimo veržlę. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+45°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

70

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



71

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

72

Nuimkite apsauginį dėklą.



73

Uždarykite variklio dangtį.




GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VOLKSWAGEN AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW POLO 9N**VW AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****VW POLO 9N AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĀLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.