

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **DACIA**  
**Dokker Universalas**  
**(KE\_)** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

DACIA Dokker Universalas (KE\_) 1.5 dCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – DACIA DOKKER  
UNIVERSALAS (KE\_). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Dinamometrinis raktas
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Apdailos ardymo įrankis
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždangalas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Rato atrama
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: diržas polifoninis – DACIA Dokker Universalas (KE\_). AUTODOC rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRŽAS POLIFONINIS – DACIA DOKKER UNIVERSALAS (KE\_). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Įdėkite pleištus po ratais.



4 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



5 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje DACIA Dokker Universalas (KE\_).

7

Nuimkite ratą.




8

Išimkite arkos gaubtą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




9

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



**10** Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



**11** Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.




**12** Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



**13** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



**14** Nuimkite V formos rambuotą diržą.



**15** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

**Keitimas: diržas polifoninis – DACIA Dokker Universalas (KE\_). Patarimas:**

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

**16** Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įsitinkinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

**17** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.





**18** Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



**19** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



**20** Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



**21** Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



**22** Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.





23

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




24

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.



25

Uždėkite ratą.




Keitimas: diržas polifoninis – DACIA Dokker Universalas (KE\_). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

26

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 27** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 105 Nm.



- 28** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



- 29** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 30** Užgesinkite variklį.

- 31** Nuimkite apsauginį dėklą.

- 32** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.