



Kaip pakeisti **FORD**
Focus C-Max (DM2)
įsiurbimo vamzdis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

KEITIMAS: ĮSIURBIMO VAMZDIS – FORD FOCUS C-MAX
(DM2). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Reketinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Automobilio sparnų uždančalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: įsiurbimo vamzdis – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ĮSIURBIMO VAMZDIS – FORD FOCUS C-MAX (DM2). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įsiurbimo vamzdis – FORD Focus C-Max (DM2). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4 Išvalykite ortakio tvirtinimą. Naudokite universalų valymo skystį.




5 Atlaisvinkite oro žarnos suveržimo apkabas, tvirtinančias ją prie korpuso ir kompresoriaus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




6 Iš dešinės pusės atjunkite ventiliacijos žarną nuo variklio galvos.



7 Išimkite oro tiekimo vamzdį.




8 Išvalykite oro įsiurbimo žarnos montavimo vietą.




9 Uždėkite oro tiekimo vamzdį ir jį pritvirtinkite.



10 Iš dešinės pusės prijunkite ventiliacijos žarną prie variklio galvos.



11 Priveržkite suveržimo apkabas, tvirtinančias oro tiekimo vamzdį prie oro filtro ir kompresoriaus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



12 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įsiurbimo vamzdis – FORD Focus C-Max (DM2). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.
- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.

13

Nuimkite apsauginį dėklą.

14

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮŠIURBIMO VAMZDIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.