



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 2-t autobusas
(901, 902) valytuvų:
priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 214 NGT 2.3

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 (210.035)

KEITIMAS: VALYTUVŲ – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-
T AUTOBUSAS (901, 902). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:



- Plokščias Atsuktuvas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: valytuvų – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



3 Paspauskite ant fiksatoriaus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4 Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



Keitimas: valytuvų – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902).
Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

5 Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: valytuvų – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902).
Profesionalai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

6

Įjunkite degimą.

7

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.