



Kaip pakeisti **RENAULT
19 I Chamade** uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT 19 I Chamade 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – RENAULT 19 I
CHAMADE. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torciné galvutė nr. 13
- HEX antgalis Nr. H6
- Torciné galvutė XZN nr. 8
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT 19 I Chamade. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – RENAULT 19 I CHAMADE. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginj dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite dekoratyvinj variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinj variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusiu.


4

Atsukite alyvos lygio matuoklio laikiklį. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinj raktą.




5

Išimkite alyvos lygio matuoklį.




6

Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Atjunkite elektros laidų fiksatorius.



8

Atjunkite vakuuminių daviklių.



9

Atjunkite vakuumo vamzdžių.



10

Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




11

Nuimkite įsiurbimo kolektorių.



12

Uždenkite įsiurbimo kolektoriaus kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į vidų.



13

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.



Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT 19 I Chamade. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


14

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



15

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



17

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



18

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



19

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT 19 I Chamade. Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginių susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

20

Išvalykite įleidimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



21

Apdorokite žvakių laidų galiukus. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.



22

Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT 19 I Chamade. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

23

Patraukite servetėlę iš mikropluošto nuo įsiurbimo kolektoriaus.

**24**

Nuimkite įsiurbimo kolektoriaus tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

25

Sumontuokite naują įsiurbimo kolektoriaus tarpinę.

26


Sumontuokite įsiurbimo kolektorių.

**27**

Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

**28**

Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



29

Prijunkite vakuuminį daviklį.



30

Prijunkite vakuuminį vamzdį.




31

Prijunkite elektros laidų fiksatorius.



32

Įdėkite alyvos lygio matuoklį.



33

Priveržkite alyvos lygio matuoklio laikiklį. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



34

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT 19 I Chamade. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

35

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

36

Užgesinkite variklį.

37

Nuimkite apsauginį dėklą.

38

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.