



Kaip pakeisti **RENAULT  
MASTER III autobusas  
(JV)** valytuvų: priekis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 100 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 125 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 150 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 165 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 135 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 110 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 170 FWD, RENAULT MASTER III autobusas (JV) 2.3 dCi 130 FWD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

Keitimas: valytuvų – RENAULT MASTER III autobusas (JV). AUTODOC rekomenduoja:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygą priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetelių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VALYTUVŲ – RENAULT MASTER III AUTOBUSAS (JV). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Iki galio atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



**3**

Paspauskite ant fiksatoriaus.

**4**

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



**Keitimas: valytuvų – RENAULT MASTER III autobusas (JV). AUTODOC  
ekspertai rekomenduoja:**

- Stebékite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

**5**

Uždékite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – RENAULT MASTER III autobusas (JV). Profesionalai rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

6

Ijunkite degimą.

7

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigli ant stiklo sandariklio.

**GERAI PADIRBĘTA!**

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VALYTUVU: PLATUS ASORTIMENTAS**

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.