



Kaip pakeisti **VW Passat**
B5 Sedanas (3B2)
pakabos statramstis:
priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.0, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.8 V6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Passat B5 GP Universalas (3BG, 3B6) 1.9 TDI

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – VW PASSAT B5 SEDANAS (3B2). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu priekinės pakabos statramščius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairįj ir dešinįj amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – VW PASSAT B5 SEDANAS (3B2). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



4 Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.




- 5 Išvalykite amortizatoriaus statramščio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 6 Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramščio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



- 7 Idėkite pleištus po ratais.



- 8 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 9 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

10

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Passat B5 Sedanas (3B2).

11

Nuimkite ratą.



12

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



13

Atsukite viršutinės svirties tvirtinimą (2 vnt.). Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.



14

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




15

Atjunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko (2 vnt.). Naudokite laužtuvą.



16

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite violinij šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



17

Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).



18

Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).

**19**


Išimkite stabilizatoriaus traukę.

**20**

Išvalykite amortizeriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**21**

Atsukite apatinį amortizeriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18.




22

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



23

Atjunkite amortizeriaus apsaugos apatinę dalį. Naudokite laužtuvą.



24

Atsukite viršutinį amortizeriaus statramscio atramos tvirtinimą.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizeriaus statramstį.

25

Išimkite amortizeriaus statramstį.




26


Išvalykite amortizeriaus statramščio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**27**

Atveržkite viršutinius amortizeriaus statramščio atramos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13.

**28**

Nuimkite viršutinę amortizeriaus atramą kartu su pakabos svirtimis.

**29**

Iđekite amortizeriaus į įrenginjų spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtinės pusės.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Išsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

30

Suspauskite spyruoklę.



31

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



32

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



33

Nuimkite viršutinę statramstio atramą. Naudokite laužtuvą.



34

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.



35

Nuimkite spyruoklę.



36

Nuimkite amortizeriaus gaubtą ir demferį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Idėmiai apžiūrėkite amortizeriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

37

Išimkite senajį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.




Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

38

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinę spyruoklę suspaudėją.



39

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.



40

Suspauskite spyruoklę.



41

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.



42

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.



43

Priveržkite amortizatoriaus statramscio strypo veržlę. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

44

Atspauskite spyruoklę.




45

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.



46

Apdorokite amortizatoriaus statramscio strypą. Naudokite varinj tepala.



47

Sumontuokite viršutinę amortizatoriaus atramą kartu su pakabos svirtimi.



48

Priveržkite viršutinj amortizatoriaus statramscio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.



49

Išdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



50

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statamsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą. Neveržkite jo.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Passat B5 Sedanas (3B2).


51

Išvalykite amortizatoriaus statamsčio montavimo vietas. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



52

Pritvirtinkite pakabos svirtį prie pakabos statamsčio.



53

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



54

Prisukite amortizatoriaus atramos apatinį laikiklį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.




55

Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties sriegius. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



56

Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite varinį tepalą.



57

Prijunkite viršutinę pakabos svirtį nuo pasukamojo kakliuko (2 vnt.).



58

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

**59**


Prisukite viršutinės svirties tvirtinimus (2 vnt.) Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

**60**

Paremkitė svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

**61**

Priveržkite apatinę amortizatoriaus statramscio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



62

Priveržkite viršutinės svirties tvirtinimą (2 vnt.). Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.



63

Išimkite atramą iš po svirties.




Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Patarimas:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigų judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

64

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




65

Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.

**66**

Prisukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°



**Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC
ekspertai rekomenduoja:**

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

67

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

68

Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizatoriaus statramščio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



69

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



70

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

71

Uždékite ratą.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

72

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvitę ratų varžtamams Nr. 17



73

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.




74

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



75

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 65 Nm.



76

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



77

Idékite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



78

Nuimkite apsauginį déklą.

79

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBÉTA!

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.