




Kaip pakeisti **AUDI A8**  
**(4E2, 4E8)** variklio alyvos  
ir alyvos filtra - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A8 (4E2, 4E8).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 19
- Galvutė alyvos filtrui nr. 86-15F
- Galvutė alyvos filtrui nr. 93-15F
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI A8 (4E2, 4E8) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



**4** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite tik varikliui atvėsus.

**5** Padėkite ne mažiau kaip 7 litrų talpą po nupylimo angą.




**6** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

**7** Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

**8** Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.



**9** Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

10

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 86-15F. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Nuimkite alyvos filtrą.




Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Patarimas iš AUTODOC:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

12


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



**13** Užsukite naują nupylimo kamštį.




**14** Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



**15** Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



**16** Sumontuokite naują alyvos filtrą.



**Atkreipkite dėmesį!**

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.


- 17** Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adaptorių 93-15F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.




**Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesionalai rekomenduoja:**

- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

- 18** Priveržkite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.




- 19** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




- 20** Nuleiskite automobilį.



**21** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



**22** Įdėkite piltuvėlį.




**23** Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



**Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Patarimas:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

**24** Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



**Atkreipkite dėmesį!**

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


**25**

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



**26**

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



**27**


Kelioms minutėms paleiskite variklį.

**28**

Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

**29**

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

30 Nuimkite apsauginį dėklą.

31 Uždarykite variklio dangtį.

### Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A8 (4E2, 4E8). Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.