

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **AUDI  
Allroad (4BH, C5)** oro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 4.2 V8 quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

KEITIMAS: ORO FILTRO – AUDI ALLROAD (4BH, C5).  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždaugalas


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro filtro – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI Allroad (4BH, C5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite oro filtro korpuso dangtelį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – AUDI Allroad (4BH, C5). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4

Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




5

Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.



6

Atjunkite oro srauto matuoklės jungtį.




7

Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



8

Pakelkite oro filtro korpuso dangtį.




**9** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



**10** Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.



**11** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



**Keitimas: oro filtro – AUDI Allroad (4BH, C5). Patarimas iš AUTODOC:**

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


12

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



13

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.




Keitimas: oro filtro – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - AUDI Allroad (4BH, C5).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

14

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – AUDI Allroad (4BH, C5). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.


**15**

Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.




**16**

Apdorokite oro srauto matuoklės jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



**17**

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



**18**


Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.






19

Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



20

Sumontuokite oro filtro korpuso dangtelį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – AUDI Allroad (4BH, C5). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

21

Nuimkite apsauginį dėklą.

22

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.