



Kaip pakeisti **FORD**
Fiesta Mk5 Van
bagažinės amortizatorių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FORD FIESTA MK5 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Plokščias Atsuktuvas

- Hidraulinis keltuvus

Įsigyti įrankius


Keitimas: багаžinės amortizatorių – FORD Fiesta Mk5 Van. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FORD FIESTA MK5 VAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite багаžinės dangtį.

2 Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – FORD Fiesta Mk5 Van. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


8

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




9

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas.



10

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – FORD Fiesta Mk5 Van. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


11

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.




12

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.



13

Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – FORD Fiesta Mk5 Van. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


14

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



15

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



16

Patraukite hidraulinį keltuą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio FORD Fiesta Mk5 Van komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

17

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



18

Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.