



Kaip pakeisti **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9)
bagažinės amortizatorių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- WD-40 purškalas
- Hidraulinis keltuvus
- Plokščias atsuktuvus

Įsigyti įrankius

Keitimas: багаžinės amortizatorių – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Patarimas iš AUTODOC:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT Alhambra (7V8, 7V9) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite багаžinės dangtį.

2 Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

7


Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

8 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.



9 Išvalykite багаžinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.



10 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.


AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

11 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.



12 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.




13 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.


Keitimas: багаžinės amortizatorių – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

14 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.




15 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



16

Patraukite hidraulinį keltuvą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

17

Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.